UWinTech Pro1.05 控制工程应用软件

平台

UW2103 控制器组态手册

浙江大学工业自动化国家工程研究中心

杭州优稳自动化系统有限公司

UWINT	ECH PR01.05 控制工程应用软件平台 C程配置	1 3
1.1.	新建工程	3
1.2.	打开工程	3
1.3.	新建站点	4
1.4. 2. 控	删除站点 控制器配置	4 5
2.1	在线控制器查询	5
2.2	操作站 IP 地址设置	6
2.3	控制器固件更新	6
2.4	SNet 系统网络在线控制器信息查询	6
2.5	I/0 通道配置	8
2.6	ModBus 通讯配置	9
2.7 3. 孚	联网功能配置 实时数据库组态	9 9
3.1	数据库定义说明	9
3.2 3.2 4. 算	记录点组态说明 .1 模拟量通道量程转换说明 算法组态及控制器配置	9 10 10
4.1	算法组态	10
4.2	算法仿真	12
4.3	控制工程下装	12
4.4	在线监视	13
4.5 4.5 4.5	配置控制模块 1 I/O 通道配置 2 ModBus 通讯配置	15 15 15
4.5	. 2.1 Modbus_RTU 从站配置	15
4.5. 4.5	.2.3 Modbus TCP 从站配置	10 17
4.5		17
4.5	.3 联网功能配置	18

目录

- 工程配置
- 1.1. 新建工程

在工程管理器中,点击"■"菜单,选择"新建工程"或点击编辑区内的"●"图标, 弹出"浏览文件夹"对话框,如图 1-1 所示,选择工程存放路径,点击"确定"按钮,在弹 出的"新建工程"对话框中输入工程名称及注释,如图 1-2 所示,点击"确定"按钮后工程 新建成功。

图 1-1 选择工程路径

◆ 工程管理器	
🚨 • 🔝 • 🚯 🔂 • 🈂 •	🛛 品· 🖓 · 😧 🖻
+	
新建工程 打开工程	ATL程 工程D 工程典型
	▼I程 I程時任 [0\ProjL.05]
	创建計画 工程注释 「W210.1229週後後恋演作工程」

图 1-2 新建工程

1.2. 打开工程

在工程管理器中,点击"■"菜单,选择"打开工程"或点击编辑区内的"□"图标, 在弹出的"浏览文件夹"对话框中选择工程路径,点击"确定"按钮,即可打开工程,如图 1-3 所示。



图 1-3 选择工程打开路径

1.3. 新建站点

在工程管理器中,点击编辑区内的"**●**"图标,在弹出的"添加站点"对话框中,选择 站点类型、站号,并输入站点名称和注释,如图 **1**-4 所示;

🏧 * 🖽 * 🔝 🔛 * 📚 Y	
išmias	
	14511 112 112 112 112 112 112 112 112 112

图 1-4 添加站点

站点类型:控制站的类型,UW200 和操作员站;

站号: 控制站的编号,一个工程可新建 62 个站点;

站点名称: 控制站或操作站名称;

SNet 基地址: 此信息只针对 UW 系统网络内的控制站,指控制器的 SNet 地址,新建站点自动生成, SNet 基地址: 3n-1, 其中 n 为站号;

冗余模式:此信息只针对控制站,指控制器的冗余模式,UW2103 默认均为一重冗余 S; **站点注释:**站点的描述信息;

1.4. 删除站点

在工程管理器中,鼠标右键点击编辑区中的控制站,在弹出的菜单中选择"删除站点", 弹出"二次密码验证"对话框,如图 1-5 所示,输入正确的密码,点击"确定"即可完成站 点删除。

只有系统管理员用户才能删除站点,其他用户无删除站点权限。

二次密码验证	x
验证:请重新输入当前登录用户密码 田户名	
系统管理员	
密码 *****	
确定取消	

图 1-5 二次密码验证

2. 控制器配置

在工程管理器中,点击"♥"图标,在弹出的菜单中选择"硬件配置编辑器"或点击编辑区内控制站图标,在弹出的菜单中选择"☞"图标,打开"硬件配置编辑器",如图 2-1 所示。

★ ⁴ 硬件配置编辑器[01]控制站1						- 0 - X-
用户 查看 欄件 设备 竣工图 控	制器 系统时钟 報助					
🚨 IO - M - II -	>	0				
日日 2010 12111111111111111111111111111111	项	信息				
□	➡ 站号	01				
	→ 站类型	UW2	00			
DPEV[32]	➡ 站名称	控制的	占1			
AICH[6]	→ SNET基地址	192.1	.92.x.2			
AOCH[2]	1 九栄模式	単型な	1 元5			
DIOCH[12]	「和版学	3				
EXIO[12]	· source					
VARS[56]						
VARA[96]						
	- 控制信息[在绒组态]					
		项	本机	一重[2]		
		网络	100.000 0.00 1.0	SNET1:正常 SNET2:器线		
		上柱印	19/005c5at8ec16	# 19/005c5af8ec16		
	- 過作信息	控制职争亏	3	03		
	L IN IF IN AL	titht:	操作版本是			
		本机节点	Q 3			
	•	_	m			F
					用	中:系统管理员

图 2-1 硬件配置编辑器

2.1 在线控制器查询

在硬件配置编辑器中,点击"控制器"菜单,选择"查看局域网在线控制器",弹出"查 看局域网在线控制器"对话框,如图 2-2 所示;

序列号SN	节点₽	工程版本	UID
100300012 100300033	192.192.1.185 192.192.1.179	[62]197d05c5b7a98df-2-264-7 [60]197d05c5b238798-6-352-71	3535383233364704002f0037 35353832333647070020002

图 2-2 局域网在线控制器

序列号 SN: 控制器序列号,由 9 位十进制数组成的唯一码;

节点 IP: 控制器的 IP 地址,默认网段为 192.192.1.X,其中 X 为节点地址。控制器的 IP 地址可通过联网功能二次设置;

工程版本:控制器中的工程信息,包括站号,工程 ID,硬件配置控制版本号、数据库控制版本号和算法控制版本号;

UID: 控制器内部唯一识别 ID,由 24 位十六进制数组成,内部参数; **固件版本:** 控制器固件程序版本信息;

2.2 操作站 IP 地址设置

UW2103 控制器 IP 地址支持手动配置,出厂 IP 地址为 192.192.1.187,根据局域网在线 控制器 IP 地址,配置上位机操作站 IP 地址;

若控制器为首次使用,则其 IP 地址为 192.192.1.187,此时,上位机电脑的 IP 地址设置为 192.192.1.X,其中 X 为 188~255;

若控制器非首次使用,但 IP 地址为系统网络 IP 地址,即 192.192.1.3n-1,n 为控制站号, 此时,上位机电脑的 IP 地址设置为 192.192.1.X,其中 X 为 188~254;

若控制器非首次使用,且 IP 地址非系统网络 IP 地址,则上位机电脑的 IP 地址设置为与 控制器 IP 地址相同的网段。举例:在"查看局域网在线控制器"中显示控制器 IP 地址为 192.168.20.1,此时,上位机 IP 地址设置为 192.168.20.X,X 为 1~254;

2.3 控制器固件更新

UW2103 控制器固件程序出厂前已默认设置,若无特殊情况,此操作不需要进行。

在"查看局域网在线控制器"对话框中,选择控制器节点,点击鼠标右键,在弹出的菜单中选择"更新控制器固件",弹出"控制器固件更新"对话框,如图 2-3 所示;点击"…" 按钮,选择固件程序所在路径,点击"下载"按钮,完成下载后退出。右键点击控制器,选择"重启控制器"菜单。

制器固件更新[SN	:100300033,192.192.1.179]		×
固件程序文件 <mark>(</mark> *.	bin)		
C:\Users\Admin	istrator\Desktop\temp\1806	i2100.UW2103固件程序\18062100.UW210	
项目	控制器端	操作站端	
📫 版本	18062100	18062101	
-			
T #P			
		退出	

图 2-3 控制器固件更新

2.4 SNet 系统网络在线控制器信息查询

若 UW2103 控制器 IP 地址满足 192.192.1.3n-1,则控制器在系统网络中,可在硬件配置编辑器中查看控制器系统信息。

在硬件配置编辑器中,鼠标右键点击"控制信息",如图 2-4 所示,弹出"控制站网络 配置"对话框,在下拉菜单中选择"在线组态",如图 2-5 所示,完成选择后点击"确认" 退出,此时硬件配置编辑器中控制站图标显示蓝色,如图 2-6 所示,即表示控制器在系统网 络中在线。

# 硬件配置编辑器(60)CS60				
用户 重要 模体 设备 绕工图 拉制	播 系统时间 释助			
🚨 10 - 🖸 - 🍱 🕴	D 🚯 🗖 - 🖓			
(1) (5 → 10点式型 → 10点式 → 10 → 10 → 10点式 → 10点式 → 10点式 → 10 → 10 → 10点式 → 10点式 →	日本 1998日 第4日 1993日 10211022-127 10211022-127 10211022-127 10211022-127 日本 10211022-127 日本 1021102 102110	478708260823	
		2111년明時模式 응 및D 197405258824534 刻新市书 1 관 操作版本号 위하点 C 2	—∰[179] 拿 34年11週4頁 54年12週4頁 -	
	<[

图 2-4 配置控制站网络模式

图 2-5 控制站网络状态配置

日本 総合 2011日	IONIZE REMOTES MESS					
		•				
		•				
制站[CS60]	项	信息				
控制器	😁 节点类型	拉制	23			
100	→ 节点状态	正常				
DREV[32]	-> SNetjelt	192.	192.1.179			
- AICH[6]	→ 当前工程版本	1976	105c5b238798-6-352-7	1		
AOCH[2]	→ 招助国2N-UID	1003	300033-353538323336	470700200023		
- DIOCH[12]	 SNETPP路状電 	SNet	1: 正常			
- EXIO[12]	単片	里川	114105			
MODREG[40]	TW1F	19020	经制造			
- VARS[56]						
- NARA[96]						
		1				
	L. TRAVIDELEODER	105	本机	-@[179]		
		503444		★ SNET1:正常 SNET2:素純		
		TND	197d05c5b824554	# 197d05c5b238798		
		控制新本号	1	0 6		
	- 操作信息					
		地址	操作版本号			
		本机节点	📮 2			
	_					

图 2-6 系统网络内在线控制器

双击左侧导航栏"控制器"节点后,节点下显示"控制器 00",双击"控制器 00",右侧编辑窗口中显示控制器基本信息,如图 2-6 所示。

节点类型:显示当前节点类型;

节点状态:显示当前节点状态,包括正常和离线;

SNet 基地址:显示当前控制站在系统网络中的 IP 地址;

当前工程版本:显示当前控制站中运行的工程版本,包括工程 ID、实时数据库版本和算法版本;

控制器 SN-UID:显示控制器参数信息,SN 码和 UID 码; SNET 网络状态:显示当前控制器网络的通讯状态,包括正常和断开; 重启:重启当前控制器; 操作:当前控制器配置,包括 I/O 通道、Modbus 通讯、联网功能;

2.5 I/O 通道配置

鼠标双击"配置控制器",弹出"配置控制器"对话框,如图 2-7 所示,在"配置控制器" 对话框中,点"I/O 通道"按钮,窗口中显示 I/O 通道配置信息,如图 2-7 所示,选择指定 通道,双击通道类型,在下拉菜单中配置通道类型,双击信号类型,在下拉菜单中配置信号 类型。具体的可选类型如表 1-1 所示。

通道序号	通道类型	信号类型	工作模式	1
🚺 AI1	AI	4~20mA电流	-	
AI2	AI	4~20mA电流	-	
AI3	AI	4~20mA电流		
🖸 AI4	AI	4~20mA电流	-	
AI5	AI	4~20mA电流		
MAI6	AI	4~20mA电流	-	
🖸 AO1	AO	4~20mA电流	-	
🚺 AO2	AO	4~20mA电流		
DIO1	DI	DI	-	
DIO2	DI	DI		
DIO3	DI	DI	-	
DIO4	DI	DI	-	
DI05	DI	DI	-	
DIO6	DI	DI		
DI07	DI	DI	-	
DIO8	DI	DI	-	
🕁 DIO9	DI	DI	-	
DI010	DI	DI		
DI011	DI	DI	-	
DI012	DI	DI	-	

图 2-7 配置控制器 表 1-1 通道类型及信号类型一览表

通道序号	通道类型	信号类型	工作模式	备注					
		0~10mA 电流	/						
		4~20mA 电流	/						
AI1 [~] AI6		0~20mA 电流	/						
	ΛТ	pt100 热电阻							
	AI	pt1000 热电阻	/						
		B、E、J、K、S、T、N、R型热电偶	/						
		0~20MV 电压	/						
		0~100MV 电压	/						
	DI	DI	/	可扩展为 DI					
	AO	0~10mA 电流	/						
401~409	AO 4~20mA 电流		/						
AUT AUZ	AO	0~20mA 电流	/						
	DO	DO	/	可扩展为 DO					
	DI	DI	/						
D101 D102	DO	DO	/						

	DT	рт	计数	
	ΓI	11	计频	
DT02 [~] DT010	DI	DI	/	
D103 D1010	DO	DO	/	
	DI	DI	/	
DI011 [~] DI012	DO	DO	/	
	РО	PWM 输出	周期可设	

2.6 ModBus 通讯配置

在"配置控制器"对话框中,点"Modbus 通讯"按钮,窗口中显示 Modbus 通讯配置 信息,具体配置步骤请参考"4.5.2 ModBus 通讯配置"。

2.7 联网功能配置

在"配置控制器"对话框中,点"联网功能"按钮,窗口中显示联网功能配置信息,具体配置步骤请参考"4.5.3 联网功能配置"。

3. 实时数据库组态

在工程管理器中,点击编辑窗口中控制站图标"[™]"后弹出对话框,并点击"■"按钮, 或双击"[™]"图标后弹出"控制站模块及版本信息"对话框,双击"■"按钮,打开控制 站实时数据库管理器。

3.1 数据库定义说明

UW2103 控制站内实时数据库记录点总数及类型系统默认设置,新建控制站时自动生成8 个记录点组,共256 个记录点,且AI、A0、DI0 通道的链接内部定义,无需手动链接,具体 的定义说明如表 3-1 所示。

组名	类型	记录点 ID	用途	说明
DREV	开关量	1-32	逻辑量	/
AICH	模拟量	33-38	链接 AI 物理通道	可扩展为 DI
AOCH	模拟量	39-40	链接 AO 物理通道	可扩展为 DO
DIOCH	模拟量	41-52	链接 DIO 物理通道	支持DI、PI、DO、PO 信号
EXIO	模拟量	53-64	预留	预留
MODREG	模拟量	64-104	MODBUS 主站寄存器	与寄存器列表中 MB01-MB40 对应
VARS	开关量	106-160	逻辑量	/
VARA	模拟量	161-256	逻辑量	/

表 3-1 控制站实时数据库记录点定义表

注:记录点类型与 ID 号一致对应,请勿随意添加、删除。

3.2 记录点组态说明

在实时数据库管理器中,点击左侧导航栏中记录点组,如"AICH",右侧编辑窗口中显示当前组中所有记录点,双击记录点组或鼠标右键点击记录点,并选择"编辑记录点",弹出"记录点配置"对话框,支持"基本信息"、"链接信息"、"报警信息"、"历史信息"等配置,如图 3-1 所示。

基本信息 链接信息 报警信息	历史信息 共享信息
位号 🗸	S01AI02
数据类型	模拟量
初始值	0.000000
实时值保持	
安全区	fffffffffffffff
工程单位	
注释	
, 特征 里	
 	取消

图 3-1 记录点配置

3.2.1 模拟量通道量程转换说明

在实时数据库管理器编辑窗口中,双击"记录点配置"对话框中,点击"链接信息"按钮,界面显示记录点链接信息,如图 3-2 所示。勾选"链接信息"对应的复选框,"冗余模式"缺省,再勾选"转换信息使能"对应的复选框,在显示的"工程上限"和"工程下限"中填入实际的工程上下限值,若有线性偏移需求,则填写参数 k1、k2 值,若无,则保留缺省设置,点击"确认"后即可完成量程转换。

模件1		*
通道1		
通道1属性		
冗余信息2		
模件2		
通道2		
通道2属性		
冗余信息3		
模件3		
通道3		
通道3属性		=
转化信息		
转化信息使能		
工程上限	100.000000	
工程下限	0.000000	
K1	1.000000	
K2	0.000000	
		*

图 3-2 链接信息

4. 算法组态及控制器配置

4.1 算法组态

在工程管理器中,点击编辑窗口中"[™]"图标,在弹出对话框中,点击"[™]"按钮, 或双击"[™]"图标,在弹出"控制站模块及版本信息"对话框中,双击"[™]"按钮,打开 算法管理器,如图 4-1 所示。

[1] 算法管理器 - cs01[01]			
文件 编辑 查看 程序 插入 元素对象 编译仿真	直找窗口配置。用户控制器,帮B	b	
- 👗 📓 X 🏗 🏦 X 🗠 👻 🗠 😤 🕨	= 🕅 🐡 🗱 🍱 🗔 🕖 😿 🕄	= + 0	S 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
同時間はなります。			
 ● おおし耳(0) - < (800男所の) - < (800男所の) - < (800男所の) - < (805男所の) - < (815男所の) - < - < (815男所の) - < (8159) - < (8159) - -			
 三」控制信息(在线编辑) 项 本站 	一重[2]		* E
网络 控制工程号 197d05c5b824554	まSNET1:正常 SNET2: 高线 # 197d05c5b67ef0b		
控制版本号 0 ▲ ● ▶ ▶ 协同操作 〈编译 〉 状态记录 〉 查找 /	Q 3	4	•
D:\Proj1.05\演示工程 共 0 个FBD	程序	仿真停止	当前用户:系统

图 4-1 算法管理器

选择"FBD 程序"节点,点击鼠标右键,在弹出的菜单中选择"新建程序",或直接点击 工具栏中"■"按钮,弹出"新建 FBD 程序"对话框,如图 4-2 所示,编辑程序名称和注 释后,点击"确定"完成程序新建。

新建FBD程序	×
─程序名称 □ □ □ □ □ □ □ 二 二 日 京 名称 □ □ □ 二 程 京 名称 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ 手动排序
- 运行周期	50 毫秒
程序周期设置:	10 🕂 倍
注释	
确定	取消

图 4-2 新建 FBD 程序

在 FBD 程序编辑窗口中,点击鼠标右键,在弹出的菜单中选择"插入算法块"或直接点击工具栏中"¹"按钮,弹出"选择系统功能块和函数"对话框,根据逻辑要求选择算法块,点击"确定"后完成算法块选择。

■ 算法块选择对话框			×	
😪 所有算法块(功 🔺		名称	说明	*
🕞 🔧 数学	1 1	AND_BOOL(逻辑与)	将输入引脚进行逻辑与操作,结果输出至Q引脚	
- ジン 逻辑	1 2	NOT_BOOL(逻辑非)	输入为非0数,输出为0,输入为0,则输出1	Ε
一 位 課 作	1 3	OR_BOOL(逻辑或)	只要输入中的一个不为0,则输出Q为1,输入都为0,则输出Q为	
日本 月不 一 一 4 米 米	1 4	XOR_BOOL(逻辑异或)	两个输入均为非0或0时,输出为0,两个输入一个为非0,一个.	
11.800	1 5	AND_DWORD(双字逻	四字节输入数的相同位置的位逻辑与后输出。引脚默认值为429	
● 一円 	1 6	NOT_DWORD(双字逻	将四字节输入数的每一位取反后输出	
140	10 7	OR_DWORD(双字逻辑或)	四字节输入数的相同位置的位逻辑或后输出	
白 信号处理	1 -8	XOR_DWORD(双字逻	四字节输入数的相同位置的位逻辑异或后输出	
	19	EBIT_BYTE(单字节	单字节输入按位展开	
▶ 限幅滤:	10	SHR_DWORD(双字右	将四字节的输入值IN的所有位右移NUM位,左边以O补齐	
——————————————————————————————————————	1 1	SHL_DWORD(双字左	将四字节的输入值IN的所有位左移NUM位,右边以O补齐	
	12	ROR_DWORD(双字循	将四字节输入值IN的向右移位,移出的位补到左边。以四个字:	
─▶\$ 分析处理	1 3	ROL_DWORD(双字循	将四字节输入值IN的向左移位,移出的位补到右边。以四个字:	
	14	TEST_DWORD(双字位	选择输入的第几位输出。如IN为OxO4,NUM为3,则输出为1,5	
🕂 📩 触发器	15	SBIT_DWORD(双字位	将输入IN的第NUM位置为1后输出	
一 定时器	1 16	RBIT_DWORD(双字位	将输入IN的第NUM位置为0后输出	
日期町	1 7	ADD(加法)	输入相加,把和赋值给输出	
	18	MUL(乘法)	输入相乘,把积赋值给输出	
□ ↓ 梅田塔利	19	SUB(减法)	瑊法运算,把差赋值给输出	
日 🌾 初理保全 🔻	1 20	DTV(除法)	除法运算,把商赋值给输出	Ψ.
			- F	
			取消	

图 4-3 算法框选择对话框

双击算法块引脚,可选择连接"常数"、"局部变量"和"记录点"。算法块引脚可直接 连接,点击算法块引脚,拖动鼠标至另一个算法块引脚处即可完成引脚连接。

4.2 算法仿真

点击菜单栏中"≝"按钮或点击"编译仿真",并选择"编译",输出窗口中显示编译成 功后,点击"[∞]"按钮进行连续仿真,点击"[★]"按钮进行单周期仿真。或在菜单栏中点 击"编译仿真",并选择"单周期仿真"或"连续仿真",如图 4-4 所示。



图 4-4 算法仿真

4.3 控制工程下装

在工具栏中点击" ²" 按钮后,点击" ²" 按钮,弹出"控制工程下装"对话框,如 图 4-5 所示,点击"通讯配置"按钮,弹出"设置通讯参数"对话框,显示局域网内所有在 线控制器信息,如图 4-6 所示,根据序列号 SN,选择对应的控制器,点击"确定"退出。 在"控制工程下装"对话框中点击"下装控制工程"按钮,即可完成控制工程下装。

待下装工程	项目	操作站端	控制器端[SN:0,0.0.0.0]	
✓ 控制工程				
	工程ID	197d05c5b824554	-	
	I/O配置版本	1	-	
	数据库版本	258	-	
	算法版本	1	-	
🗆 同步时间	系统时间	2018-08-27 22:09:02		
•		III		Þ

图 4-5 控制工程下装

以太网		-
序列号SN	市点IP	工程版本
O 91100004	192.192.1.2	[1]197d05c5b67ef0b-

图 4-6 设置通讯参数

4.4 在线监视

当控制器 IP 地址满足 192.192.1.3n-1 时,支持在线监视功能。同时,在线监视功能受控制版本号限制,若实时数据库管理器和算法管理器中显示控制站和上位机的控制版本号一致,如图 4-7 所示,则在线监视时,数据实时刷新,支持在线修改运行数据;若实时数据库管理器和算法管理器中显示控制站和上位机的控制版本号不一致,如图 4-8 所示,则在线监视时,数据不刷新,不支持在线修改运行数据,需要重新下装控制工程,才能在线监视。

在工具栏中点击" ¹" 按钮,可在线监视算法块的运行状态。双击算法块引脚,弹出 "输入值"对话框,可修改算法引脚实时值,监视控制运算状态;在实时数据库管理器中选 择记录点,点击鼠标右键,在弹出的菜单中选择"编辑记录点实时值",可以修改记录点实 时值。

算法管理器 - 控制站1	[01] - [升温控制]							×
文件 網續 查看	程序 挿入 元素対象	编译仿真 查找 窗口 配置	用户控制器解助					- 8 1
	XH	/ = A # U 13 [3		한 IN 41 44 () 77	$\overline{\psi} \phi + \phi + \phi$	+ + S		
■ 控制工程[3] 日 < FBD程序[3] 日 所證控制 日 序行空制 日 原行空制 ■ 原行空制 ■ 原行空制 ■ 原行空制	第一 第八 第八 第八 第八 第八 第八 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二 第二	5 4杯 5 達接然 = DN 布尔型 常数 5 DN 布尔型 這種結 5 DN 布尔型 记录点 1 Q 布尔型 這種結 3 本時勤人倫出 (當為時利素)	2 這種 当前值 1 50120007.AV 局印页型 \ 记录点 /	注释 				2
-< 576(99)(0) -< 576(99)(0) -< 11/8(9)(0)	(* 12명 50 11 ARS9 50 11 ARS9 50 11 ARS9	B(A) ∠ B	XY 1			S01001-AY S01001 S010001-AY S010001	50 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	90.0.14 9700 - 9944 9700 - 9944 970 - 994 970 - 9970 970 - 9970 970 - 9970 970 - 9970 970 - 9970 970 - 997
程序 💽 算法块	501VAR50- < () 行业率 () 开温控制 (06.AY 50 11 2007.AY _	D11 D12	50 1		SO IVARAOJA AY	RL Q = 501VARA03.A
-1 控制编度[在线监视] 刻	本地							
10 H	協 制工程号 197605c5afiles 制数本号 141	:16 第197605c5af8ec16 口141	應納					
H () ト) () () () () () () () () () () () () (〈螭译〉状态记录〉宣共〉	/ FED程序。26 小蟹油18			(「真保」			→ 「
(01)日本	制站1 (在线盆横)	and the second second						
08 xxxx (88) (34	机 结构体 静动							
2 🖷 U I	a - 🖪 🖬 i	₹ • ★ • № •	🏖 💁 🖬 🗏 ·	0	[1	
····································		29 ET 501A001 40 E 501A002	44.68761 - 89.37522 -		0.00-50.00	- 15 - 15	, (2016) - 引成 調刊	N.团都纳定 N开菜油亚
		 - 近秋海市 現場 2項 2項 12項 12項 	=結 ─覧(2) ま SAFT-1 97d95-Safet-6 章 # 1970/95	E第 SNET之憲法 Saf8e216				
		211日本日 5	04 🗭 504					
工程	#径:EA進示工程UW2103	, .	ſ				当前用户:系统管理	员
制信息								
	顷	本站	—i	≣ [2]				
	网络		-#-	ニー」 SNFT1・正常	SNET2	ŧ		
	工程号	197d05c5a	f8ec16 #	197d05c5a	f8ec16	z		
	控制版本号	505	, P	505				
作信息								

图 4-7 控制站和上位机控制版本号一致



实时数据本管理器(01]控制站1 [在线监视]											
视图 数据库 追剧	记录点 结构体 帮助											
🚨 📥 🕔	🖰 - 🖪 🛛	🛯 🗣 - ★	- 📜 - 🤌	2 🛃 🖬	📕 - 📢							
(9)[256]		ID	位号	宾时值	481	482	(語3	朝化	报警	历史	共享	描述
- 📮 系统信息		39	501AO01	44.68761	-		-	0.00-50.00	-	15		引风机烦患给短
		40	101AO02	89.37522		÷		0.00-100.00		15		调节阀开食哈定
DREV[32]												
AICHIO												
DIOCH[12]												
- 📮 EXIO[12]												
- P MODREG[4	0]											
- VARS[56]												
		- 控制信息										
			项 本站	-	-重(2)	UCTO INCO						-
			工程号 197	d05c5af8ec16	197d05c5af8e	16						
			控制版本号 505	ç	504							
		×									lui an M	1
-	工程時代:に小算法工程UN	¥2103									(日前用)	":系统百速风
- 控制信息												
	项	本站	一重	[2]								
	网络		🔹 S	NET1:正常 S	NET2:憲线							
	工程量	197d05c5af8e	-c16 # 1	97d05c5af8e	ec16							
	上につ	506		ns according								
1. #2.(左/声向	TT PUNK PT	300	ý si									
━ 121111目息												

图 4-8 控制站和上位机控制版本号不一致

4.5 配置控制模块

点击菜单栏"控制器"菜单,选择"配置控制模块",弹出"配置控制器"对话框,支持 I/O 通道、Modbus 通讯、联网功能配置。

4.5.1 I/O 通道配置

具体的配置操作,请参考"2.5 I/O 通道配置"。

4.5.2 ModBus 通讯配置

点击菜单栏"控制器"菜单,选择"配置控制模块",弹出"配置控制器"对话框,点 "ModBus 通讯"按钮,窗口中显示 Modbus 配置信息,如图 4-9 所示。

/O通道 Modbus通证	↓ 联网功能				
COM功能	Modbus从站	•	从站地址	1	
波特率	19200	•	数据位	8	•
校验位	无校验(N)	-	停止位	1	-
响周期	15	•	帧间隔	50ms	-
字符超时	1ms	-			_
寄存器名	设备地址		寄存器类型	寄存器地址	×
MB01					
MB02					
MB03					
MB04					
MB05					
MB06					- 1
MBU/					_
MB08					_
MD09					_
MB11					
MB12					
MB13					
MB14					
MB15					
MB16					
MB17					
MB18					
MB19					
MB20					
MB21					-
				. 1	
	保存		ž	13日 日本 13日	

图 4-9Modbus 通讯

4.5.2.1	Modbus_	_RTU	从站配置
---------	---------	------	------

UW2103 控制器含两个 COM 口,即 COM1 和 COM2。COM1 固定为从站,除从站地址外, 其余参数默认固定且不可更改,具体通讯参数波特率、数据位、停止位、校验位分别为:38400、 8、1、无校验。COM2 支持主/从站自主配置,支持参数自主配置,默认为从站,即 COM 功 能选择为"ModBus 从站",通讯参数可在配置界面任意选择。

UW2103 控制器作为从站,具体的寄存器定义默认配置,请参考《UW2103 控制器 MODBUS 通讯协议》。

4.5.2.2 Modbus_RTU 主站配置

在"Modbus 通讯"配置界面中,COM 功能选择为"1-从站,2 主站",根据从站设备配 置通讯参数,包括波特率、数据位、停止位、校验位等。

在寄存器列表中选择指定寄存器,点击鼠标右键,选择"添加 Modbus 寄存器",如图 4-10 所示,在弹出的"Modbus 设备寄存器"对话框中,设备类型选择"Modbus_RTU"、并 填写设备地址、寄存器类型、寄存器地址等信息,如图 4-11 所示,完成配置后,点击"确 定"退出,寄存器列表中显示具体的配置信息,如图 4-12 所示。

寄存器列表中 MB01-MB40 与实时数据库管理器 MODREG 组 40 个记录点(ID:65-104) 一一对应,链接关系内部自动定义,通讯正常后,即可显示从站寄存器的实时值。

配置控制器					×
I/O通道 Modbus通讯	联网功能				1
COM功能	Modbus从站	•	从站地址	1	
波特率	19200	•	数据位	8	-
校验位	无校验(N)	•	停止位	1	-
帧周期	15	•	帧间隔	50ms	•
字符超时	1ms	•			
寄存器名	设备地址		寄存器类型	寄存器地址	<u>^</u>
MB01		添加Mod	dbus寄存器		
MB02				_	_
MB04					
MB05					
MB06					=
MB07					
MB08					
MB09					
MB10					
MB11					
MB12					
MB13					
MB14					
MB15					
MB16					
MB17					
MB18					
MB19					
MB20					
MB21					-
	保存		j	<u>出</u>	

图 4-10 寄存器列表

Modbus设备寄存器
设备类型
ModbudRTU
设备地址
1
寄存器类型
4字节整型AI
寄存器地址
0 来在翠柳址(古)

图 4-11Modbus 设备寄存器

COM功能	1-从站 2-主站	•	从站地址	1	
波特率	19200	-	数据位	8	•
校验位	无校验(N)	•	停止位	1	-
帧周期	15	-	中心间隔离	50ms	•
字符超时	1ms	•		1	_
寄存器名	设备地址		寄存器类型	寄存器地址	<u>^</u>
MB01	1		4字节整型AI	0/1	
MB02	1		输入寄存器AI	2	
MB03					
MB04					
MB05					=
MB06					
MB07					
MB08					
MB09					
MB10					
MB11					
MB12					
MD14					
MD1F					
MD15					
MD17					
MD10					
MP10					
MP20					
MB21					-
THORE					

图 4-12 寄存器配置信息列表

4.5.2.3 Modbus_TCP 从站配置

UW2103 控制器作为 Modbus_TCP 从站, 默认开放, 主站设备可以通过控制器 IP+端口号 与控制器通讯, 端口号固定为 502, 具体的寄存器定义默认配置, 请参考《UW2103 控制器 MODBUS 通讯协议》。

4.5.2.4 Modbus_TCP 主站配置

UW2103 控制器作为 Modbus_TCP 主站,无需配置设备参数,在"Modbus 通讯"界面中,右键点击寄存器列表中指定行,选择"添加 Modbus 寄存器",在弹出的"Modbus 设备寄存器"对话框中,设备类型选择"Modbus_TCP",并填写设备 IP 地址和端口、寄存器类型、寄存器地址等信息,如图 4-13 所示,完成配置后,点击"确定"退出,寄存器列表中显示具体的配置信息,如图 4-14 所示。

寄存器列表中 MB01-MB40 与实时数据库管理器 MODREG 组 40 个记录点(ID:65-104) 一一对应,链接关系内部自动定义,通讯正常后,即可显示从站寄存器的实时值。

Modbus设备寄存器	×
设备类型 ModbusTCP 设备PP端口	•
192.168.20.200 502 寄存器类型 輸入寄存器AI	- -
寄存器地址 1	
确定取消	

图 4-13 Modbus 设备寄存器

COM功能	1-从站 2-主站	•	从站地址	1	
波特率	19200	-	数据位	8	-
枝验位	, 天枝絵(N)	-	停止位	1	1
44 BHB	1.		A 1/2/17		-
1004050	15		顺间两	50ms	-
字符超时	1ms	•			
寄存器名	设备地址	[寄存器类型	寄存器地址	•
MB01	192.168.20.200[5	021	输入寄存器AI	1	
MB02	192.168.20.200[5	021	保持寄存器AO	11	
MB03					
MB04					
MB05					
MB06					
MB07					
MB08					
MB09					
MB10					
MB11					
MB12					
MB13					
MB14					
MB15					
MB16					
MB17					
MB18					
MB19					
MB20					
MB21					

图 4-14Modbus 设备寄存器信息

4.5.3 联网功能配置

联网功能包括 UW2103 控制器 IP 地址配置和服务器通讯配置。其中控制器 IP 地址配置 包括以太网模式选择、IP 地址、子网掩码、网关 IP 等;服务器通讯配置,包括 GSM 模式配 置和以太网模式配置,服务器通讯配置正常后,可将控制器数据发送至 UW 数据服务器。

若控制器在系统网络中使用,则无需配置联网功能,控制器的 IP 地址由控制站新建时默 认生成;若控制器与 UW2133 无线模块配合使用,则控制器的 IP 地址配置默认,在联网功 能中仅配置 GSM 和服务器参数;若控制器通过以太网方式发送数据至 UW 数据服务器,则 需要在联网功能中配置控制器 IP 地址和服务器参数。

在"配置控制器"对话框中,点击"联网功能"按钮,窗口中显示联网功能配置信息, 如图 4-15 所示。

配置控制器				×
I/O通道 Modbus通讯	联网功能			1
以太网模式	静态IP ▼	IP地址	192.192.1	. 2
子网掩码	255.255.255.0	网关₽₽	192.192.1	. 1
GSM功能	关闭	GSM自动重启	30	分
APN账号	中国移动	CMNET		
服务器	IP/域名	端口	联网模式	数据周期(
1		9000	GSM	60
2		9000	GSM	60
3		9000	GSM	60
		9000		U .
•				+
	保存		退出	

图 4-15 联网功能

以太网模式: 控制器 IP 地址设置模式,分静态 IP 和 DHCP。若选择静态 IP,则手动设置 IP 地址、子网掩码和网关 IP;若选择 DHCP,则控制器 IP 地址由路由器自动分配。

选择 DHCP 时,请将控制器与路由器连接,若局域网内无路由器,则控制器获取不到有效的 IP 地址。

IP 地址: 以太网模式选择为静态 IP 时,可手动设置控制器 IP 地址;

子网掩码: 以太网模式选择为静态 IP 时,可手动设置控制器子网掩码;

网关 IP: 以太网模式选择为静态 IP 时,可手动设置控制器网关 IP;

GSM 功能: 控制器与 UW2133 配置使用时, GSM 启停选择菜单;

GSM 自动重启: GSM 通讯异常自动重启功能;

APN 账号: GSM 通讯时, SIM 卡运营商信息配置, 可缺省配置, 控制器运行时自动获取;

服务器: 控制器通过 GSM 或广域以太网将数据发送至云平台数据服务器的配置参数;

IP/域名: UW 数据服务器电脑的 IP 或域名,由运行 UW 数据服务器电脑的网络决定,如 优稳的数据服务器 IP 地址为 112.124.99.9;

端口号: UW 数据服务器开放的端口号,如优稳的数据服务器端口号为 9000,由 UW 数 据服务器软件配置;

联网模式: GSM 和以太网可选;

数据周期: 控制器向 UW 数据服务器发送数据的周期,可手动配置,最小支持 1s;

4.5.3.1 系统网络下控制器联网功能配置

当控制器在系统网络中与 UW200 或 UW500 混合使用时,控制器 IP 地址默认设置,即 192.192.1.3n-1,1 其中 n 为控制站号,控制站新建时, IP 地址、默认网关、子网掩码自动生成,无需手动配置。

4.5.3.2 GSM 通讯控制器联网功能配置

当控制器与 UW2133 配合使用,以 GSM 通讯模式,向广域网中 UW 数据服务器发送数 据时,则需要开启 GSM 功能及配置服务器参数,控制器 IP 地址默认配置。

在"配置控制器"对话框中,点击"联网功能"按钮,窗口中显示联网功能配置信息,GSM 功能选择"开启",GSM 自动重启、ANP 账号信息默认配置;在服务器列表中,勾选服务器,填写服务 IP 或域名,端口号,联网模式选择"GSM",设定数据周期,如图 4-16 所示,完成配置后点击"保存"。

以太网模式	[1](•(+)+)+ne] [静态IP	▼ IP地址	192.192.1	. 2
子阿掩码	255.255.255.0) 网关IP	192.192.1	. 1
GSM功能	开启	▼ GSM自动重启	30	分
APN账号	中国移动	CMNET		
服务器	IP/域名	浦口	联网模式	数据周期
☑ 1	112.124.9.9.	9000	GSM	10
		9000	GSM	60
		9000	GSM	60
•		m		4

图 4-16GSM 通讯配置

开启 GSM 数据发送功能的控制器,可通过查看 GSM 运行信息,判断 GSM 通讯状态。 在工具栏中点击" ³" 按钮后,点击菜单栏"控制器",选择"配置控制模块",弹出"监 视控制器"对话框,点击"联网功能",如图 4-17 所示,点击"查看 GSM 信息"按钮,弹 出"查看控制器 GSM 模块信息对话框",如图 4-18 所示。

GSM 功能正常通讯时,在线监视显示信息如图 4-19 所示,工作状态:正常,信号强度 ≥15,显示获取到的 IMEI 码,显示获取到的本机 IP 地址,服务器状态显示 1-0-0。

以太网模式	静态IP		9地址	192.192.	1.2
子网掩码	255.255.255.	0 10	送IP	192.192.	1 . 1
GSM功能	开启	⊸ G	SM自动重启	30	分
APN账号	中国移动	- C	MNET	查看G	SM信息
服务器			端口	联网模式	数据周期(
√ 1	112.124.99.9		9000	GSM	10
2			9000	GSM	60
			9000	GSM	60
•					Þ

图 4-17 监视控制器

项目	
工作状态	
信号强度	0
IMERE	
本机IP	
重启计数	3
错误码	
服务器1	0-0-0[GSM]
服务器2	0-0-0
服务器3	0-0-0
服务器 <mark>4</mark>	0-0-0
•	4 III

图 4-18 查看控制器 GSM 模块信息

项目	信息
工作状态	正常
信号强度	28
IMEIRA	866104020160027
本机IP	100.80.125.100
重启计数	2
错误码	+CIPSTATUS: 0,,"","","","INIT
服务器1	1-0-0[GSM]
服务器2	0-0-0
服务器3	0-0-0
服务器 <mark>4</mark>	0-0-0
4	

图 4-19 GSM 正常通讯状态监视

工作状态: UW2133 模块工作状态反馈;

信号强度: SIM 卡接收到运营商信号强度反馈, 0-30, 正常通讯的信号强度要求≥15; IMEI 码: SIM 内部参数;

本机 IP: SIM 卡获取到的基站分配的内部 IP 地址;

重启次数: UW2133 重试次数统计;

错误码:通讯异常时错误码信息显示;

服务器 1-4: 对应 4 路服务器运行状态 X-Y-Z, 正常状态为 1-0-0, 其他状态信息请参考表 4-1;

表 4-1 GSM 连接状态参数说明表

参数	值	功能	说明
	0		未激活
Х	1	连接状态	连接正常
	2		连接关闭
V	0	业带洋体电计作力	正常
I	1-10	当即是按里风雨沉	重试次数统计
7	0	法按进得初	正常
L	1-5	迁按镇庆坞	指示特殊连接错误状态

4.5.3.3 以太网模式控制器联网功能配置

当控制器通过以太网协议向 UW 数据服务器发送数据时,则需要配置控制器 IP 地址及服务器参数,GSM 通讯无需配置

在"配置控制器"对话框中,点击"联网功能"按钮,窗口中显示联网功能配置信息, 若控制器所在的网络 IP 地址固定,则以太网模式选择"静态 IP",配置给定的 IP 地址、子 网掩码和默认网关,如图 4-20 所示;若控制器所在的网络 IP 地址由路由器自动分配,则以 太网模式选择"DHCP"即可,如图 4-21 所示;

在服务器列表中,勾选服务器,填写服务 IP 或域名,端口号,联网模式选择"以太网", 设定数据周期,如图 4-21 所示,完成配置后点击"保存"。

配置控制器				×
I/O通道 Modbus通讯	联网功能			1
以太阿模式	静态₽	IP地址	192.192.1	. 2
子网掩码	255.255.255.0	网关₽	192.192.1	. 1
GSM功能	开启	GSM自动重启	30	分
APN账号	中国移动	CMNET		
服务器	IP/域名	端口	联网模式	数据周期(
☑ 1	112.124.99.9	9000	以太网	10
2		9000	GSM	60
3		9000	GSM	60
4				,
	保存		退出	

图 4-20 静态 IP

以太网模式	DHCP	· IP地址	址 192.192.1.2			
子网撞码	255.255.255.0	55.255.255.0 网关卫		192.192.1.1		
GSM功能	开启	GSM自动重启	30	分		
APN账号	中国移动	CMNET				
服务器	IP/域名	端口	联网模式	数据周期		
√ 1	112.124.99.9	9000	以太网	10		
2		9000	GSM	60		
3		9000	GSM	60		
•		III		4		

图 4-21 DHCP